Bedienhilfe Inklusionstransporter









Öffne den Kofferraum.



Entsichere die Rampe an der Seite.



Klappe die Rampe mit der unteren Seite zu dir aus.





Bitte klappe
die Rampe nach
Gebrauch wieder
zusammen und
verriegle sie, bevor
du den Kofferraum
wieder schließt!



Fahre den Rollstuhl mit Hilfe der Rampe in den hinteren Teil des Autos.



Richte die Kopfstütze auf der passenden Höhe ein und schnalle den Rollstuhl an.



Ein Mobilitätsangebot der Holding Graz